AK-EV-09 - instrukcja obsługi

www.akyga.com /ak-ev-09

ładowarka do roweru

Skrócony opis produktu

Zasilacz Akyga AK-EV-09 służy do ładowania customowych rowerów elektrycznych. Produkt nie posiada złącza wyjściowego, dlatego jest to idealny zasilacz dla majsterkowiczów. Ładowarka o mocy 110 W jest kompatybilny ze wszystkimi modelami pojazdów zasilanych prądem 54.6 V / 2 A. Komplet zabezpieczeń OVP, OTP, OPP, SCP oraz OCP zapewnia bezpieczną i stabilną pracę zasilacza oraz ładowanych urządzeń.

Produkt przystosowany jest do napięcia sieciowego w zakresie 100-240V, 50/60Hz. Pobór prądu zasilanego roweru nie może przekraczać prądu znamionowego wskazanego na zasilaczu.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Zawartość zestawu

- Zasilacz do roweru AK-EV-09

Wyjaśnienia zastosowanych symboli

Występuje specjalne zagrożenia związane z obsługą.

Istnieje ryzyko utraty zdrowia lub życia (np. przez porażenie prądem).

Ważne wskazówki i informacje.

Oznaczenie CE umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta, że oznakowany produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejścia" Unii Europejskiej (UE). Ze względów bezpieczeństwa i certyfikacji (CE) nie można w żaden sposób przebudować lub zmieniać urządzenia. W przypadku korzystania z zasilacza w celach innych niż opisane, produkt może zostać uszkodzony. Niewłaściwe użytkowanie może ponadto spowodować zagrożenia, takie jak zwarcia, oparzenia, porażenia prądem, itp. Należy dokładne przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.

Zgodność produktu z dyrektywą UE 2002/96/EC. Symbol przekreślonego kosza umieszczony na produkcie oznacza, że produktu nim oznaczonego nie można wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Po zużyciu, należy oddać produkt do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić sprzedawcy. Odpowiednia segregacja śmieci w celu późniejszej obróbki, odzysku lub zniszczenia przyczynia się do uniknięcia negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia, a także umożliwia odzyskiwanie surowców z których wykonany jest produkt.

Oznaczenie RoHS umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta, że oznakowany produkt spełnia unijną dyrektywę Restriction of Hazardous Substances (2002/95/EC) której celem jest zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych.



Urządzenie II klasy ochronności. Zapewnia ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem zarówno bezpośrednim jak i pośrednim a dzięki dodatkowej izolacji nie jest potrzebne połączenie obudowy urządzenia z przewodem ochronnym uziemiającym.



Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego, wewnątrz pomieszczeń.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE! W trakcie pracy produkt się nagrzewa. Aby zmniejszyć ryzyko oparzeń lub przegrzania zasilacza, nie należy umieszczać go w miejscach z utrudnioną wentylacją. Nie należy także dopuszczać, aby pracujący zasilacz dotykał miękkich powierzchni, na przykład poduszek, koców czy ubrania. Zasilacz spełniaja ograniczenia dotyczące temperatury powierzchni dostępnych dla użytkownika, zdefiniowane w normie International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950).



Podłączenie roweru, którego zapotrzebowanie na prąd jest większe niż moc zasilacza, może spowodować brak ładowania baterii lub nawet prowadzić do uszkodzenia (spalenia) zasilacza.



Wyładowania elektrostatyczne to wyładowania występujące po zetknięciu się dwóch przedmiotów, na przykład przeskok ładunków elektrycznych występujący, gdy idąc po dywanie użytkownik dotknie metalowej klamki drzwi. Wyładowanie ładunków elektrostatycznych z palców lub innych przewodników elektrostatycznych może doprowadzić do uszkodzenia elementów elektronicznych.
Aby uniknąć uszkodzenia roweru należy unikać dotykania styków, przewodów i układów elektronicznych. Kontakt z podzespołami elektronicznymi należy ograniczyć do minimum.



Producent wyrobu nie ponosi odpowiedzialności za szkody oraz obrażanie spowodowane wskutek nieprzestrzegania wskazówek bezpieczeństwa oraz informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.



- Produkt oraz opakowanie produktu należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt. W skład opakowania wchodzi folia, którą dziecko, w trakcie zabawy, mogłoby się udusić.
- Zabrania się obciążania mechanicznego produktu - silne wstrząsy, uderzenia, upuszczenia czy zgniatanie produktu może spowodować jego uszkodzenie.
- Nie jest dozwolona praca produktu w niekorzystnych warunkach. Niekorzystne warunki to przede wszystkim: ekspozycja na bezpośrednie światło słoneczne, wysokie lub bardzo niskie temperatury otoczenia, silne wibracje, wysoka wilgotność, otoczenie gazów, pyłów lub cieczy łatwopalnych oraz agresywnych.
- Jeżeli produkt został uszkodzony, nie działa prawidłowo lub był przechowywany przez dłuższy okres czasu w warunkach złych lub niekorzystnych, bezpieczna praca urządzenia nie jest możliwa. Należy bezwzględnie zaprzestać stosowania produktu oraz w celach bezpieczeństwa zabezpieczyć go przed ponownym użyciem.
- Pod żadnym pozorem nie należy chwytać produktu oraz przewodu zasilającego wilgotnymi lub mokrymi dłońmi. Niesie to za sobą niebezpieczeństwo śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym.
- Zabrania się zwierania przyłącza prądowego.
- Należy przestrzegać tego, by przewód sieciowy nie był zgniatany, zginany, skręcany, nie ocierał się o ostre krawędzie ani nie był obciążany mechanicznie w inny sposób. Należy unikać obciążenia termicznego przewodu - w szczególności trzymać z dala od źródeł ciepła (jak np. piece, kaloryfery, kominki)
- Przewód zasilający oraz przewód zasilacza należy układać w taki sposób, aby wyeliminować ryzyko potknięcia się lub zaczepienia o nie.
- Zabrania się modyfikowania przewodu sieciowego przez niewykwalifikowane. W przypadku nieumiejętnej modyfikacji przewód może zostać uszkodzony wywołując zagrożenia dla życia, zdrowia i mienia.

ładowarka do roweru

- Podłączenie zasilacza do prądu następuje poprzez wpięcie kabla z wtyczką IEC C7 (”ósemka”) do zasilacza wyposażonego w złącze IEC C8, a następnie wtyczki odpowiedniej dla stosowanego typu gniazdka elektrycznego z uziemieniem.
- Przed podłączeniem zasilacza do gniazdka elektrycznego (kabel nie jest dołączony do zestawu) należy upewnić się, czy podane na zasilaczu napięcie pracy jest zgodne z napięciem dostarczanym do gniazdka domowego.
- Należy wyjmować wtyczkę sieciową z gniazdka w przypadku nie używania produktu przez dłuższy czas.
- Odłączając kabel zasilający z gniazdka oraz z urządzenia nie wolno ciągnąć za przewód, lecz za przewidzianą do tego część wtyczki kabla.
- W przypadku wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania produktu należy zwrócić się w tym celu do Producenta lub do wykwalifikowanego fachowca.
- Wszelkie prace konserwacyjne, regulacyjne i naprawa produktu mogą być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowaną osobę w specjalistycznym zakładzie.

Zasilacz nie posiada złącza wyjściowego, dlatego osoby bez odpowiednich kwalifikacji nie powinny samodzielnie montować wtyczki na kablu wyjściowym ładowarki. Może nieść to za sobą niebezpieczeństwo śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym.

Usuwanie najczęstszych problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Rower podłączony do zasilania za pośrednictwem zasilacza nie działa	Brak napięcia sieciowego	• Sprawdź prawidłowe podłączenie zasilacza do gniazdka sieciowego • Sprawdź bezpieczniki gniazdka sieciowego
	Zasilacz jest przeciążony	• Odłącz zasilacz od ładowanej baterii, sprawdź poprawność parametrów prądowych
	Istnieje podejrzenie wady produktu	• Zaprzestań użytkowania i skontaktuj się ze sprzedawcą
	Źle podłączony wtyk	• Należy poprawić mocowanie wtyku (wtyk musi być zamontowany przez wykwalifikowanego fachowca)
Rower podłączony do zasilania za pośrednictwem zasilacza nie ładuje baterii	Zasilacz nie odpowiada parametrom prądowym	• Odłącz zasilacz od roweru, sprawdź poprawność parametrów prądowych • Skontaktuj się ze sprzedawcą

Obsługa zasilacza:

1. Z zasilacza można korzystać dopiero po zamontowaniu wtyczki na końcu kabla. Montaż powinien być przeprowadzony przez wykwalifikowanego fachowca.
2. Wybierz i podłącz odpowiednie złącze do zasilacza.
3. Podłącz kabel sieciowy do gniazdka elektrycznego.
4. Upewnij się, czy ładowarka posiada odpowiednią dla danego roweru polaryzację (+/-) złącza.
5. Podłącz wtyk zasilacza do roweru.
6. Czerwona lampka sygnalizuje proces ładowania.
7. Po zakończeniu ładownia lampka zmieni kolor na zielony.

Czyszczenie zasilacza

Przed każdym czyszczeniem odłącz zasilacz z gniazdka sieciowego oraz podłączonych do niego urządzeń

- Do oczyszczenia zasilacza z zabrudzeń używać miękkiej, antystatycznej ściereczki która nie strzępi się.
- Nie używać ściernych ani chemicznych środków czyszczących

Dane techniczne zasilacza

Kod produktu:	**AK-EV-09**
Napięcie wejściowe:	**100-240V, 50/60Hz**
Napięcie i natężenie prądu na wyjściu:	**54.6 V / 2 A**
Maksymalna moc:	**110W**
Sprawność:	**>80%**
OVP (zabezpieczenie nadnapięciowe):	**Tak**
OCP (zabezpieczenie nadprądowe):	**Tak**
OPP (zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe):	**Tak**
OTP (zabezpieczenie przed przegrzaniem):	**Tak**
SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe):	**Tak**
Rodzaj gniazda zasilania:	**IEC C8**
Długość kabla wyjściowego:	**1 m**
Złącze kabla wyjściowego:	**Brak**
Wymiary produktu:	**172x73x37 mm**
Wymiary opakowania:	**190x92x38 mm**
Waga netto:	**459g**
Waga brutto:	**531g**
Zgodność z normami:	**CE, RoHS**
Zgodność z rozporządzeniem:	**REACH**
Kod EAN:	**5901720136077**

ładowarka do roweru

Producent wyrobu:

Akyga Europe sp. z o.o.
ul. Wrocławska 1c
52-200 Suchy Dwór